


دائرة كنترول منشار تقطيع الواح الاخشاب

Category: شروحات ودروس

written by Jamila | أبريل، 2020




Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

السلام عليكم تعريف تشغيل المنشار عند الضغط للتشغيل يتم تنزيل مكبس تثبيت لوح الخشب لعدم التحريك وقت محدد ثم يتم رفع منشار التقطيع وقت محدد ثم يتم تحريك العربه لتقطيع اللوح الخشب وعند الوصول الى ليמת سوتش رقم ٥ يعمل الموتور بطيء وعند الوصول الى ليמת سوتش رقم ٦ يعمل الموتور العكس وعند الوصول الى ليמת سوتش ٧ يعمل بطيء وعند الوصول الى ليמת سوتش ٤ يتوقف الموتور العربه والمنشار ويتم تنزيل المنشار ثم بعد وقت يرتفع مكبس تثبيت اللوح الخشب ثم تتوقف الدائره لحين التشغيل مره اخرى

فالف طلوع وتنزيل المكبس

رسم لتعريف مكونات منشار تقطيع الاخشاب



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN